

Deep Eyes Ultra Kullanım Kılavuzu

Cihaz Hazırlığı ve Temel Bilgiler

- Cihaz ön taraftaki açma kapama düğmesinden açılır.
- Cihaz şarjda takılı iken açılmaz, kendini korumaya alır.
- Şarj göstergesi sol üst köşedeki "b:" değeridir. "12. Kusur" şarj tam dolu demektir.
- Cihaz 12 volt 5 amper lityum şarjlı pil ile çalışır.
- Kullanım süreleri: 27'lik ve 50'lik başlıklar ile 5-6 saat; 1x1 başlık ile 4-4.5 saat civarındadır.

Başlık ve Toprak Ayarları

- **Başlık Ayarı:** Bobin yerden havaya paralel kaldırılır. "b:" yazısı altındaki en sol rakam, başlık ayar düğmesi ile 300-330 arasına getirilir.
- **Toprak Ayarı:** Başlık yere 3 cm kalacak şekilde (kesinlikle değiştirilmeden) menü reset düğmesine bas-çek yapılarak yapılır. Toprak değişimlerinde tekrarlanmalıdır.
- **Trişold (Tıkırdama) Modu:** Sadece "Audio 1" modunda çalışır. Menü reset düğmesini sola çevirerek sinyal şiddeti ayarlanır.

Menü ve Ayar Modları

Ayarlara girmek için menü reset düğmesine üst üste 2 kez basılır:

- **Sens (Derinlik):** 1-8 arası. 8 en derin seviyedir (arazide tavsiye edilir). Metal tespitinde derinlik ölçmek için düşürülür.

- **Soil (Ground/Stabillik):** 1-8 arası. 1 en hassas/derin, 8 en stabil seviyedir.
- **Audio (Ses Ayrımı):**
 - Audio 1: Tüm metallere aynı ses.
 - Audio 2: Demiri görmez.
 - Audio 3: Demir için kalın, değerli metal için ince ses.
- **Vol:** Ses seviyesi (1-8).
- **Blgt:** Işık seviyesi (1-2).

Metal Ayrımı ve Hedef Tespiti

- **Semboller:** Nal/çivi = değersiz metal; Yüzük = değerli metal.
- **Teyit:** Sinyal bobinin tam ortasından alınır. Bobini metal üzerinde gezdirin. Yüzük işareti çıkıyor ve sayısal değer sabit kalıyorsa değerli metaldir. Eğer yüzük işareti çıksa bile rakamlar sürekli değişiyorsa, değerli metale yakın değersiz bir metal var demektir.

Not: Herhangi bir arıza durumunda teknik servis yetkilisi ile görüşünüz.